



Erfassungsbereich

Bewegungsmelder ca. 90 Grad
 auf Tischhöhe ein Kreis mit Durchmesser ca. 2,3 m
 am Boden ein Kreis mit Durchmesser ca. 3,7 m

ANLEITUNG

HELLSEHER A/SEC A Betriebsanleitung für vollautomatische Stehleuchten mit Umgebungslichtsteuerung und Anwesenheitsmelder. Energieersparnis bis zu 70% möglich. Einfachste Bedienung mit Taster.

Vollautomatisches Licht HELLSEHER A/SEC A am Arbeitsplatz aufstellen, einstecken und fertig. Die Leuchte erkennt Ihre Anwesenheit und stellt stufenlos und automatisch die gewählte Helligkeit ein. (Erfassungsbereich; Kegel ca. 90–100 Grad, Kreis am Boden $D=3.7\text{ m}$). Bei genügend Umgebungslicht schaltet die Leuchte aus. Bei Verlassen des Arbeitsplatzes schaltet die Leuchte nach 15 min aus.

Helligkeit kurzfristig nach Bedarf einstellen Mit dem Taster gewünschtes Licht einstellen:
 – Taster kurz drücken: Ein/Aus
 – Taster lang drücken: heller/dunkler (Helligkeitsregelung deaktiviert bis zum nächsten Einschalten bzw. Unterbruch)

Sollwert Helligkeit dauernd einstellen Taster lange betätigen bis zur gewünschten Helligkeit; dann (innerhalb 30 sek) Taster 2x kurz drücken und HELLSEHER A/SEC A merkt sich Ihr neues Wunschlicht und bestätigt dies mit 2x Blinken. Diese Einstellung kann nur bei geringem Umgebungslicht vorgenommen werden.

Leuchte dauernd aus «Ferienschaltung» Taster 2x kurz drücken bei eingeschalteter Leuchte (dazu muss die Leuchte min. 30 sek ohne manuelle Veränderung der Helligkeit eingeschaltet sein). Die Leuchte reduziert Helligkeit und schaltet dann ab. HELLSEHER A/SEC A ist deaktiviert und wird erst durch Einschalten mit Taster wieder aktiv und vollautomatisch.

Licht und Leuchten

Neue Werkstatt
 Oberer Deutweg 1
 8400 Winterthur
 Telefon 052 233 63 22
 Fax 052 233 63 83
 mail@neuewerkstatt.ch
 www.neuewerkstatt.ch