



#### Area di rilevamento

Rilevatore di movimento con angolo di circa 90 gradi  
cerchio con diametro di circa 2,3 m all'altezza del tavolo  
cerchio con diametro di circa 3,7 m sul pavimento

# ISTRUZIONI PER L'USO

**HELLSEHER A/SEC A Istruzioni per l'uso delle lampade da terra automatiche con regolazione della luce ambientale e rilevatore di presenza. Risparmio energetico fino al 70%. Facile controllo mediante tasto.**

**Funzionamento automatico** Basta collocare HELLSEHER A/SEC A vicino alla postazione di lavoro, collegarla all'alimentazione e il gioco è fatto. La lampada rileva la vostra presenza e imposta automaticamente e in modo graduale la luminosità scelta (area di rilevamento: cono di circa 90–100 gradi, cerchio sul pavimento  $D=3,7\text{m}$ ). Se la luce ambientale è già sufficiente la lampada si spegne. Se ci si allontana dalla postazione di lavoro la lampada si spegne dopo 15 minuti.

**Regolazione manuale temporanea della luminosità** Impostare la luminosità con il tasto:

- premendolo brevemente: funzione on/off
- a lungo: aumento/diminuzione della luminosità (la regolazione della luminosità viene disattivata fino alla successiva accensione o interruzione)

**Impostazione della luminosità richiesta** Premere il tasto fino a raggiungere la luminosità desiderata; quindi (entro 30 secondi) premerlo brevemente per altre due volte. HELLSEHER A/SEC A registra il nuovo valore richiesto e lo conferma con due lampeggi. La regolazione può essere effettuata solo se la luce ambientale è insufficiente.

**Lampada sempre spenta «programma vacanze»** Premere brevemente il tasto per due volte a lampada accesa (deve essere accesa da almeno 30 secondi e la luminosità non deve essere stata modificata manualmente). La lampada diminuisce la luminosità fino a spegnersi. HELLSEHER A/SEC A è disattivata e si riattiva in modalità automatica solo se viene riaccesa con il tasto.

Licht und Leuchten

Neue Werkstatt  
Oberer Deutweg 1  
8400 Winterthur  
Tel. 052 233 63 22  
Fax 052 233 63 83  
mail@neuewerkstatt.ch  
www.neuewerkstatt.ch